CHACON

Mode d'emploi de la prise sur mat à piquer au sol, contrôlées par télécommande

Réf: 09962 (EMP700RFM-F + EMW301T)

Fonction

1. La prise à piquer au sol avec télécommande RF (EMP700RFM-F) permet d'allumer et d'éteindre le luminaire ou l'appareil branché, en utilisant un émetteur sans fil fonctionnant par fréquence radio, et ce sur une distance pouvant atteindre les 50 mètres. (zone découverte)

2. Cet appareil est idéal pour commander un luminaire d'extérieur, pour la sécurité de la maison, les systèmes d'automatisation résidentielle et l'économie d'énergie.

3. Le voyant LED « indicator» rouge s'allume pour confirmer la réception d'une commande envoyée par l'émetteur.

4. Une fois configuré, l'émetteur EMP700RFM-F mémorise le canal de façon permanente.

Fonctionnement pour configurer

- Branchez la prise à piquer au sol sur l'alimentation secteur.

- Appuyez sur le bouton « ON/OFF Learning Code » (code d'apprentissage MARCHE/ARRET) jusqu'à ce que le voyant LED « indicator » rouge clignote. Appuyez sur l'un des boutons « OFF » (ARRET) de l'émetteur jusqu'à ce que le voyant LED « indicator » rouge cesse de clignoter. Le récepteur sur la prise à piquer au sol est alors configuré pour répondre au canal correspondent.

- Appuyez sur la commande « ON » (MARCHE) ou « OFF » (ARRET).

- Les boutons : ON/OFF >> (MARCHE/ARRET) de l'émetteur permettent de mettre l'appareil sous et hors tension, depuis la télécommande.

- Appuyez sur le bouton << ON/OFF Learning Code » (Code d'apprentissage MARCHE/ARRET) sur le pic de jardin EMP700RFM pour allumer et éteindre manuellement l'appareil branché.

Attention

1. Pour des raisons de sécurité, mettez toujours votre appareil en position éteinte avant d'effectuer le branchement et évitez de l'installer par temps de pluie.

2. Les appareils branchés sur la prise à piquer au sol NE DOIVENT pas présenter des valeurs nominales de tension et de fréquence supérieures à celles mentionnées dans les « Spécifications ».

Branchement

1. Mettez l'appareil en position éteinte.

2. Branchez l'appareil sur la prise du récepteur puis connectez le récepteur à l'alimentation secteur.

3. Mettez l'appareil en position marche.

4. Commandez l'appareil branché en utilisant le récepteur ou l'émetteur, comme mentionné précédemment.

Protection de l'environnement

Le symbole sur le produit indique que les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Nous vous remercions de bien vouloir les déposer dans les endroits réservés à cet usage. Des précisions peuvent être demandées auprès des autorités locales ou auprès de votre point de vente.

Specifications

1. Données nominales d'alimentation : 230V~, 16A, Max.3680W
2. Cable : H07RN-F 3G1,5mm2
3. Degré de protection : : IP44, pour une utilisation en extérieur
4. Température de fonctionnement : de -25°C à 55°C
5. Pile (EMW300T) : 23A, 12V (inclus)
6. Fréquence : 433.92MHz
7. Distance : Max. 50m (zone ouverte)

Activation de la garantie

http://www.chacon.be/index.php/warranty

www.chacon.be

CHACON

Handleiding voor Gras-pickup stekker met RF afstandsbediening

Réf: 09962 (EMP700RFM-F + EMW301T)

Functie

1 De gras-pickup stekker met RF afstandsbediening (EMWDORFM-F) schakelt de aangesloten belichting of het aangesloten apparaat in of uit via een draadloze zender die een radiofrequentie gebruikt tot op een afstand van 50 meter. (open gebied).

2. Dit toestel is ideaal voor het bedienen van de verlichting buitenshuis met het oog op de beveiliging, automatisering en energiebesparing van uw woning.

3. De rode "indícator » LED licht op om de ontvangst van de opdracht van de zender te bevestigen

4. Eens ingesteld, onthoudt de ontvanger ÈMP700RFM-F het kanaal permanent.

Bediening om te configureren

- Stop de Gras-plckupstekker in het stopcontact.

- Druk op de knop "ON/OFF Learning Code" (Leercode aan/uit) tot de rode LED "Indicatod knippert. Druk op een van de knoppen "OFF" op de zender tot de rode LED "Indicator" stopt met knipperen.
De ontvanger op de gras-pickupstekker is nu ingesteld om te reageren op het overeenkomende kanaal.

- Druk op de overeenkomende knoppen "ON" or "OFF"

- "ON/OFF" op de zender om het aangesloten apparaat in en uit te schakelen via de afstandsbediening.

- Druk op de knop "ON/OFF Learning Code" (AAN/UIT-leercode) op de tuinpiek EMP7OORFM om het aangesloten apparaat handmatig in en uit te schakelen.

Opgelet

1. Omwille van veiligheidsredenen, kunt u uw apparaat altijd uitschakelen voordat u het aansluit en vermijd
het instellen op regenachtige dagen.

2. Apparaten die moeten worden aangesloten op de gras-pickupstekker mogen de spanning en de frequentievermogens zoals opgegeven in "Specificaties" NIET overschrijden.

Aansluiten

1. Schakel het apparaat uit.

2. Sluit het apparaat aan op de aansluiting van de ontvanger en stop de ontvanger vervolgens in het stopcontact.

3. Schakel het apparaat in.

4. Bedien het aangesloten apparaat met de ontvanger of zender zoals hierboven vermeld.

Milieubescherming

Het symbool op het produkt verduidelijkt dat elektrische apparaten niet bij het normale huisvuil mogen geworpen worden. Gelieve te recycteren bij de bevoegde instellingen. informeer hiervoor
bij uw plaatselijke gemeentedienst of handelaar.

Specificaties

1. Nominaal vermogen : 230V~, 16A, Max.3680W
2. Kabel : H07RN-F 3G1,5mm2
3. Beschermingsgraad : IP44, voor gebruik buitenshuis
4. Bedrijfstemperatuur : de -25°C à 55°C
8. Batterij (EMW300T) : 23A, 12V (inbegrepen)
9. Frequentie : 433.92MHz
10. Afstand : Max. 50m (in de open ruimte)

Waarborg activeren

http://www.chacon.be/index.php/warranty

www.chacon.be